SENAO SN-6610

Инструкция пользователя

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 4

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 6

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ БАЗОВОЙ УСТАНОВКИ И ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ 7

Наименование частей телефонной трубки 7
Экран телефонной трубки 7
Функциональные кнопки телефонной трубки 7
Сокращенные операции 8
Если на экране отображается: 8

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ БАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 10

Кнопка вызова 10
Экран базовой установки 10
Вид сзади 10
Различные состояния экрана базы означают: 10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА 12

1. Подготовка перед использованием 12
2. Как вставить и вынуть батареи указано на рисунках: 12
3. Как зарядить батареи 12
4. Как установить внешнюю антенну 12
5. Соединение всей системы 12

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 14

ВКЛ \ ВЫКЛ базы 14
ВКЛ \ ВЫКЛ трубки 14
Присвоение идентификационного номера трубке 14
Как изменить канал связи 15

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРУБКОЙ 16

Как сделать звонок 16
Как ответить на звонок 16
Как связаться с базой 17
Как позвонить с трубки на трубку 17
Блокировка клавиатуры 17
Выбор громкости звонка 17
Выбор цвета задней подсветки 17
Выбор набора номера тоновый \ импульсный 18
Установка времени 18
Установка времени будильника 18

Включение \ отключение определителя номера 19
Установка способа блокировки клавиатуры 19
Установка звучания кнопок 19
Установка способа ответа на звонок 20

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА ТРУБОК 21

Поиск номеров телефонов входящих звонков, на которые вы не ответили 21
Поиск номеров телефонов, на звонки с которых вы ответили и их времени 21
Сохранение номеров в телефонной книге 21
Запрос телефонных номеров 21

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАЗОЙ 23

Как вызвать все трубки 23
Как вызвать одну из трубок 23
Поиск номеров телефонов, на звонки с которых не ответили 23
Поиск номеров принятых звонков и времени звонка 23
Поиск ранее набранных номеров и времени звонка 23
Удаление номеров из памяти 24
Выбор мелодии звонка 24
Установка времени 24
Установка времени будильника 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 26

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 27

Основные функции:

- система может работать с 10-ю трубками одновременно с возможностью групповых, одиночных звонков и возможностью их передачи с трубки на трубку или на базу
- отображение на экране номера входящего и исходящего звонков
- три цвета (оранжевый, фиолетовый, голубой) ЖК-экрана, показывающие различные рабочие состояния трубок
- возможность выбора мелодии звонка базового телефона и трубок среди 16-ти полифонических мелодий
- FSK\DTMF авто идентификация входящего звонка базовой установки и трубок, универсальная для систем всего мира
- большой радиус связи, сила базы 6W, трубки - 1W
- система частоты PLL для более надежной связи
- функция MCU control, 100000 паролей
- возможность настройки частоты, выбор из 100 каналов
- поиск номеров и времени принятых, сделанных или оставшихся без ответа звонков и их быстрый набор (в памяти хранится по 10 номеров каждой группы)
- удаление вышеуказанных номеров из памяти поодиночке или группами
- установка и отображение на экране времени \ даты, при входящем звонке дата и время изменяются автоматически
- возможность выбора между pulse \ tone набором номера
- полный дуплекс с высокой принимающий способностью
- регулировка громкости (высокий \ средний уровни \ отключение громкости), даже во время разговора
- блокировка клавиатуры и функция ответа на звонок при нажатии на любую клавишу
- телефон снабжен дополнительной автомобильной антенной, автомобильным зарядным устройством и наушниками
- отображение на экране источника входящего звонка

Комплектующие

Инструкция пользователя	1 шт
Базовая установка	1 шт
AC-адаптор для базовой установки	1 шт
Телефонный шнур	1 шт
Телефонная трубка	1 шт
Упаковка	1 шт
Зарядное устройство	1 шт
Батарея	2 шт
Внешняя антенна	1 шт
Внутренняя антенна	1 шт
Адаптер телефонной трубки	1 шт
Дорожное зарядное устройство	1 шт
Наушники	1 шт

Внимание:

При покупке телефона при желании вы можете приобрести дополнительно некоторые комплектующие. Каждая часть внешней антенны находится в упаковке, отдельной от остальных частей.

Меры предосторожности

Просьба прочесть и всегда выполнять нижеследующие требования во избежание причинения вреда здоровью и повреждения телефона.

Телефон не должен находиться в следующих местах:

1. Плоховентилируемых и влажных
2. В местах с прямым солнечным светом и вблизи источников теплового излучения
3. В местах большого скопления пыли
4. На неровных или неустойчивых поверхностях

Оберегайте от ударов все части системы

Не разговаривайте по телефону во время вождения автомобиля или любого другого транспортного средства, сначала остановитесь

Отключайте телефон в местах, где можете волнами помешать связи объектам социальной значимости (аэропорты, больницы и пр.)

Ремонтируйте телефон при поломке только в специальных мастерских. При покупке дополнительных частей предварительно проверьте их.

Антенна должна находиться как минимум в 5 метрах от базовой установки, и никогда не должна находиться вблизи следующих объектов:

1. Объектов с высоким излучением частоты (телевизор, радио, компьютер и пр.)
2. Объектов, которые могут вызывать шумы (электрические моторы, радиостанции и пр.)
3. Местных телефонных линий и источников выработки энергии

При чистке необходимо:

1. Отсоединить кабель базовой установки, вытащить батарею из трубки
2. Не использовать ватные палочки, проволоку, жидкости, которые могут повредить поверхность телефона
3. Для чистки поверхности используйте сухую или влажную мягкую ткань

Внимание: во время дождя и молнии отсоедините антенну от базовой установки

Для более надежного и качественного разговора антенна из трубки должна быть полностью вытащена

При нахождении вблизи огня батареи могут стать причиной взрыва

Отключайте телефон от питания всякий раз, когда хотите перезарядить батарею. Заряжайте новую батарею непосредственно перед использованием не менее 12-ти часов, и после последующих 3-х перезарядок, это увеличит срок ее жизни

Наименование частей базовой установки и телефонной трубки

Наименование частей телефонной трубки

Экран телефонной трубки



Функциональные кнопки телефонной трубки

Кнопка [ ]

Регулирование громкости во время разговора

Кнопка [ ]

1. ВКЛ \ ВЫКЛ
2. Возвращение в состояние ожидания после окончания работы с меню
3. «Окончить разговор»

Кнопка [ ]

1. Сделать \ получить звонок
2. Отобразить последний набранный номер
3. Установить выбранный параметр во время операций с меню

Кнопка [ ]

1. Войти в меню
2. Выйти из меню

Кнопка [ ]

Просмотреть книгу памяти

Кнопки [ ], [ ], [ ], [ ]

1. Когда вы входите в меню или в книгу памяти, нажимая [ ] и [ ], вы можете передвигаться по меню или по номерам телефонов и выбирать нужные вам параметры
2. Когда вы просматриваете функции меню, нажмите [ ], чтобы установить выбранный вами параметр
3. Когда вы просматриваете книгу памяти, нажмите [ ], чтобы увидеть время звонка
4. Когда вы находитесь в параметрах меню, нажмите [ ], чтобы выйти в основное меню, нажмите [ ], чтобы вернуться из меню в состояние ожидания

Сокращенные операции

1. Когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ] дважды, чтобы связаться с базой
2. Когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ] дважды, чтобы установить связь с телефонной линией

Если на экране отображается:

Звонок с внешней линии

Звонок с базы



Звонок с другой трубки, 02 – номер трубки



Время будильника установлено

Регулировка громкости

Телефонная книга пуста



Длительность последнего разговора



Звонок с трубки №3



Наименование частей базовой установки

Кнопка вызова

[**CALL**] – кнопка вызова трубки \ установка выбранного параметра меню

[**FUN**] – функциональная кнопка

[◀], [▶] – выбор параметров меню, выбор номера из телефонной книги

[↩] – вернуться в состояние ожидания

Экран базовой установки

Вид сзади

Различные состояния экрана базы означают:

Состояние ожидания, база делает и принимает звонки



Звонок с трубки №1



Внутренняя связь между трубками



Связь какой-либо из трубок с внешней линией



Телефонная книга пуста



Использование телефона

1. Подготовка перед использованием

Система имеет две возможности набора номера – тоновый и испульсный, на заводе-изготовителе устанавливается тоновый. Перед тем, как использовать телефон, вам необходимо установить способ набора номера в соответствие с вашей местной телекоммуникационной системой

2. Как вставить и вынуть батареи указано на рисунках:

Установки аккумулятора

Извлечение аккумулятора

3. Как зарядить батареи

На заводе-изготовителе их заряжают не полностью, поэтому вам нужно заряжать их не менее 12-ти часов

1. Подсоедините зарядное устройство к источнику питания 220V, как указано на рис. 9,10,11, когда загорится индикатор, вставьте в него батарею, должен загореться индикатор зарядки, показывающий, что зарядка началась
2. Время зарядки занимает около 5-ти часов, следите за тем, чтобы температура батареи не была слишком высокой
3. Зарядное устройство следует хранить в сухом месте и не допускать любых контактов с пылью

4. Как установить внешнюю антенну

1. Антенна должна быть установлена согласно инструкции на упаковке
2. Антенна должна быть установлена вне помещения, и для более качественной работы телефона так высоко, насколько это возможно
3. Выбор места установки нужно проводить в соответствии с вышеуказанными требованиями установки антенны
4. Антенна должна быть надежно защищена от ветра и молнии

5. Соединение всей системы

1. После установки наружной антенны протяните кабель антенны в дом и крепко привинтите штепсель кабеля в разъем на базовом устройстве
2. Подсоедините телефонный шнур к вашей телефонной сети

3. Подсоединив шнур базы к сети, вы услышите звуковой сигнал – это индикатор, показывающий, что база находится в рабочем состоянии



На рисунке показано соединение системы

Основные операции

ВКЛ \ ВЫКЛ базы

Подсоедините кабель 220V в соответствующий разъем, поставьте переключатель питания в позицию «ON», загорятся индикаторы на задней части базы, и вы услышите звуковой сигнал, на экране появится «Welcome!». Эта надпись показывает, что база приведена в рабочее состояние. Чтобы выключить базу, поставьте переключатель в позицию «OFF».

ВКЛ \ ВЫКЛ трубки

1. Включение: Установите батарею питания в телефонную трубку и, если она правильно установлена, вы услышите звуковой сигнал. Если трубка отключена от питания, нажмите и удерживайте кнопку [ ], загорится индикатор рабочего состояния, и после звука на экране появятся: номер модели, номер телефона, дата, время, показатель заряда батарей и пр. В рабочем состоянии трубка может делать и принимать звонки
2. Выключение: нажмите и удерживайте кнопку [ ] до тех пор, пока экран трубки не погаснет

Присвоение идентификационного номера трубке

1. Данная система работает максимум с десятью трубками. На заводе-изготовителе каждой трубке присваивается свой порядковый идентификационный номер 1-10, когда трубка находится в рабочем состоянии, идентификационный номер находится: см. рисунок:
2. Если пользователь приобретает дополнительную трубку, необходимо присвоить ей номер самостоятельно

Шаг 1: когда базовая установка отключена от питания, нажмите и удерживайте кнопку [**CALL**], включите питание, пока на экране не появится «**CALL 01?**»

Шаг 2: когда трубка отключена от питания, нажмите и удерживайте кнопку [1], затем [ ], чтобы включить ее, пока на экране не появится «**Code**»

Шаг 3: введите «**108174**», на экране появится «**ED9P**»

Шаг 4: нажмите и удерживайте [ ] или [ ] кнопки базы, чтобы выбрать нужный номер трубки, когда вы выбрали номер, нажмите и удерживайте [ ], пока экран не покажет состояние ожидания, означающее, что присвоение номера завершено

Шаг 5: точно так же вы можете присвоить номера другим трубкам, но при условии, что номера не будут повторяться

Шаг 6: нажмите на базе кнопку [ ], чтобы вернуться в рабочее состояние

3. Каждая трубка изначально является активной. Это означает, что при входящем звонке звонят все трубки и база. При желании пользователь может отменить эту функцию и сделать трубку пассивной по отношению ко внешним сигналам, то есть при звонке с внешней линии она звонить не будет. При этом активная трубка может передавать звонок на пассивную. Прикиньте, да?

Выполняя следующие шаги, вы можете сделать трубку пассивной

Шаг 1: когда базовая установка отключена от питания, нажмите и удерживайте кнопку [**CALL**], включите питание, пока на экране не появится «**CALL 01?**»

Шаг 2: когда трубка отключена от питания, нажмите и удерживайте кнопку [**1**], затем [ ], чтобы включить ее, пока на экране не появится «**Code**»

Шаг 3: введите «**108175**», на экране появится «**ED9P**»

Шаг 4: нажмите и удерживайте [ ] или [ ] кнопки базы, чтобы выбрать нужный номер трубки, когда вы выбрали номер, нажмите и удерживайте [**CALL**], пока экран не вернется в состояние ожидания

Шаг 5: нажмите на базе кнопку [ ], чтобы вернуться в рабочее состояние

Как изменить канал связи

Данная модель может использовать 100 доступных ей каналов связи, пользователь может изменять их настройки, чтобы избежать наложения сигналов с чужими.

Шаг 1: когда базовая установка отключена от питания, нажмите и удерживайте кнопку [**CALL**], включите питание, пока на экране не появится «**CALL 01?**»

Шаг 2: нажмите и удерживайте кнопку [**FUN**], пока на экране не появится «**Channel xx**», где **xx** – текущий канал связи

Шаг 3: нажимайте [ ] или [ ] кнопки базы, чтобы выбрать нужный канал, когда вы выбрали, нажмите [**CALL**], экран не вернется в состояние «**CALL 01?**»

Примечание: после смены канала связи вам необходимо заново присвоить идентификационные номера всем трубкам

Как пользоваться трубкой

Как сделать звонок

(1). Позвонить можно двумя способами:

Способ первый:

Шаг 1: наберите нужный вам номер, нажимайте [ ], чтобы удалить неправильно набранную цифру, нажмите и удерживайте [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Шаг 2: когда номер набран, нажмите [ ], на экране появится значок [ ], означающий, что трубка в действии. Когда пойдет сигнал с внешней линии, на экране появится «**End?**»

Шаг 3: нажмите на [ ], когда разговор окончен

Способ второй:

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], на экране появится «**Phone?**»

Шаг 2: нажмите [ ] или снова [ ], на экране появится значок [ ], означающий, что трубка в действии.

Шаг 3: когда услышите сплошной сигнал, набирайте нужный вам номер

Когда пойдет сигнал с внешней линии, на экране появится «**End?**»

Шаг 4: нажмите на [ ], когда разговор окончен

(2). Быстрый набор номеров

Трубка хранит в памяти 10 последних номеров телефонов, на которые вы сделали звонки

Быстрый набор последнего набранного вами номера

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], и последний набранный вами номер появится на экране

Шаг 2: нажмите на [ ], чтобы позвонить на него

Быстрый набор одного из десяти номеров, хранимых в памяти

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], и последний набранный вами номер появится на экране

Шаг 2: нажимайте [ ] или [ ], чтобы выбрать нужный вам номер

Шаг 3: нажмите на [ ], чтобы позвонить на него

Как ответить на звонок

(1). При звонке с внешней линии на экране трубок появляется «**Phone**», после того, как появится номер, с которого звонят, нажмите [ ], чтобы ответить на звонок

(2). Если вы не смогли ответить на звонок, вы сможете узнать его номер и позвонить на него при необходимости. Если таковые номера есть, на экране базы и трубок появится значок [ ].

Внимание: если трубка находится далеко от базы, при разговоре полностью вытаскивайте антенну для более качественной и надежной связи

Как связаться с базой

Шаг 1: когда трубка находится в состоянии ожидания, нажмите [ ], на экране появится «**Call?**»

Шаг 2: нажмите [ ] или [ ], на экране появится «**Call BS**», и связь с базой установится, нажмите любую кнопку на базе, чтобы начать разговор. Если нажимать [ ] повторно, база будет звонить каждый раз

Шаг 3: нажмите [ ], чтобы закончить разговор

Как позвонить с трубки на трубку

Шаг 1: когда трубка находится в состоянии ожидания, нажмите [ ], на экране появится «**Call?**»

Шаг 2: например, вы хотите позвонить на трубку №3, нажмите [**3**], на экране появится «**Call 03**», и связь с трубкой установится

Шаг 3: нажимайте [ ], когда говорите и отпускайте эту кнопку, когда слушаете

Шаг 4: нажмите [ ], чтобы закончить разговор

Блокировка клавиатуры

Блокировка:

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], на экране появится «**Ring Tone**»

Шаг 2: нажмите и удерживайте в течение 10-ти секунд кнопку [*], пока на экране не появится значок [ ], означающий, что клавиатура заблокирована

Разблокировка:

Шаг 1: когда трубка находится в состоянии блокирования, нажмите [ ], на экране появится «**Press ***»

Шаг 2: нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку [*], пока на экране не исчезнет значок [ ], означающий, что клавиатура разблокирована

Выбор громкости звонка

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], на экране появится «**Ring Tone**»

Шаг 2: нажмите [ ], на экране появится «**Ring X**», показывающий текущую громкость

Шаг 3: нажимая [ ] или [ ], чтобы выбрать громкость из 15-ти возможных или отключение ее

Шаг 4: нажмите [ ], чтобы установить выбранную громкость

Шаг 5: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Примечание: если вы установили отсутствие звука «Ring Off», при звонке загорится подсветка

Выбор цвета задней подсветки

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], затем нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится «**Light Color**»

Шаг 2: нажмите [ ], на экране появится «**Light X**», показывающий текущий цвет

Шаг 3: нажимая [ ] или [ ], чтобы выбрать цвет из 3-х возможных или отсутствие подсветки

Шаг 4: нажмите [ ], чтобы установить выбранную подсветку

Шаг 5: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Примечание: если вы выбрали отсутствие подсветки «Light Off», вы сможете значительно сэкономить энергию батарей

Выбор набора номера тоновый \ импульсный

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], затем нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится «**Pulse\Tone**»

Шаг 2: нажмите [ ], на экране появится «**Pulse**» или «**Tone**», показывающий текущий способ набора

Шаг 3: нажимая [ ] или [ ], чтобы выбрать способ

Шаг 4: нажмите [ ], чтобы установить выбранный способ

Шаг 5: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Установка времени

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], затем нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится «**Set Time**»

Шаг 2: нажмите [ ], чтобы войти в статус установки времени

Шаг 3: нажимая [ ] или [ ], выберите месяц

Шаг 4: нажмите [ ], чтобы установить выбранный месяц

Шаг 5: нажимая [ ] или [ ], выберите число

Шаг 6: нажмите [ ], чтобы установить выбранное число

Шаг 7: нажимая [ ] или [ ], выберите час

Шаг 8: нажмите [ ], чтобы установить выбранный час

Шаг 9: нажимая [ ] или [ ], выберите минуту

Шаг 10: нажмите [ ], чтобы установить выбранную минуту

Шаг 11: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Установка времени будильника

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], затем нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится «**Set Alarm**»

Шаг 2: нажмите [ ], на экране появится «**On**», если функция будильника включена, иначе появится «**Off**». Нажимая [ ] или [ ], выберите «**On**»

Шаг 3: нажмите [ ], чтобы начать устанавливать время будильника

Шаг 4: нажимая [ ] или [ ], выберите час

Шаг 5: нажмите [ ], чтобы установить выбранный час

Шаг 6: нажимая [ ] или [ ], выберите минуту

Шаг 7: нажмите [ ], чтобы установить выбранную минуту

Шаг 8: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Включение \ отключение определителя номера

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], затем нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится «**Number Calling**»

Шаг 2: нажмите [ ], на экране появится «**On**», если функция определения номера включена, иначе появится «**Off**».

Шаг 3: нажимая [ ] или [ ], выберите нужный вам режим

Шаг 4: нажмите [ ], чтобы утвердить нужный режим

Шаг 5: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Установка способа блокировки клавиатуры

Существуют два способа блокировки: ручной и автоматический.

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], затем нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится «**Key Lock**»

Шаг 2: нажмите [ ], на экране появится «**Manual**», если включена ручная блокировка, иначе появится «**Auto**».

Шаг 3: нажимая [ ] или [ ], выберите наиболее удобный для вас способ

Шаг 4: нажмите [ ], чтобы утвердить его

Шаг 5: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Примечание: автоматическая блокировка означает, что клавиатура блокируется самостоятельно после 10-ти секунд, когда пользователь не нажимает ни на какие кнопки. Ручная устанавливается по желанию пользователя, инструкции, как это сделать, указаны выше

Установка звучания кнопок

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], затем нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится «**Key Tone**»

Шаг 2: нажмите [ ], на экране появится «**Tone**» или «**Beep**».

Шаг 3: нажимая [ ] или [ ], выберите наиболее приятный вам звук

Шаг 4: нажмите [ ], чтобы утвердить его

Шаг 5: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Установка способа ответа на звонок

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], затем нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится «**Anykey Answer**»

Шаг 2: нажмите [ ], на экране появится «**On**» или «**Off**». Первое означает, что при входящем звонке вы можете нажать на любую кнопку, чтобы ответить на него, за исключением кнопки [ ]. Второе означает, что вы можете ответить на звонок, нажав только [ ]

Шаг 3: нажимая [ ] или [ ], выберите наиболее приемлемый способ

Шаг 4: нажмите [ ], чтобы утвердить его

Шаг 5: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Телефонная книга трубок

Поиск номеров телефонов входящих звонков, на которые вы не ответили

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], экране появится «**Missed**»

Шаг 2: нажмите [ ], на экране появится последний из номеров этой группы

Шаг 3: нажимая [ ] или [ ], выберите нужный вам номер

Шаг 4: нажмите [ ], чтобы посмотреть время звонка

Шаг 5: если хотите удалить номер, нажмите [ ], на экране появится «**Erase?**», нажмите [ ] снова, чтобы подтвердить удаление

Шаг 6: нажимайте [ ] пока не вернетесь в состояние ожидания

Если таких номеров нет, на экране появится «**Empty**»

Поиск номеров телефонов, на звонки с которых вы ответили и их времени

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится «**Received**»

Шаг 2: нажмите [ ], на экране появится последний из номеров этой группы

Шаг 3: нажимая [ ] или [ ], выберите нужный вам номер

Шаг 4: нажмите [ ], чтобы посмотреть время звонка

Шаг 5: если хотите удалить номер, нажмите [ ], на экране появится «**Erase?**», нажмите [ ] снова, чтобы подтвердить удаление

Шаг 6: нажимайте [ ] пока не вернетесь в состояние ожидания

Если таких номеров нет, на экране появится «**Empty**»

Сохранение номеров в телефонной книге

В памяти хранится одновременно 10 номеров, заносить их в память нужно следующим образом:

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, наберите нужный телефонный номер

Шаг 2: нажмите [ ], и на экране появится «**Store?**»

Шаг 3: введите номер, под которым вы хотите сохранить набранный (0-9), и трубка автоматически вернется в рабочее состояние

Запрос телефонных номеров

Шаг 1: когда трубка находится в рабочем состоянии, нажмите [ ], нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится «**Load**»

Шаг 2: нажмите [ ], на экране появится первый из сохраненных ранее номеров , введите порядковый номер нужного вам номера телефона (0-9), или:

Шаг 3: нажимая [^] или [v], выберите нужный вам номер

Шаг 4: нажмите [>], чтобы посмотреть время звонка

Шаг 5: если хотите удалить номер, нажмите [>], на экране появится «**Erase?**», нажмите [>] снова, чтобы подтвердить удаление

Шаг 6: нажимайте [<] пока не вернетесь в состояние ожидания

Как пользоваться базой

Как вызвать все трубки

Шаг 1: когда база находится в рабочем состоянии, нажмите [**CALL**], на экране появится «**Call…**»

Шаг 2: когда какая-либо из трубок ответит на звонок, вы услышите звуковой сигнал, и на экране базы появится «**HS-XX Intcom**», где **XX** – идентификационный номер трубки ответившей на звонок

Шаг 3: во время разговора нажимая на [ ] или [ ], можно регулировать громкость, нажмите [ ], чтобы прервать связь. Если первой прерывает связь трубка, база автоматически возвращается в состояние ожидания

Как вызвать одну из трубок

Система может работать с 10-ю трубками максимум, порядковые номера которых 0-9. Например, базе необходимо связаться с трубкой 2.

Шаг 1: когда база находится в рабочем состоянии, нажимайте [ ] или [ ], пока на экране появится «**Call 02?**»

Шаг 2: нажмите [**CALL**], на экране появится «**Call…**», означающая, что звонок сделан

Шаг 3: когда трубка №2 ответит на звонок, вы услышите звуковой сигнал, и на экране базы появится «**HS-02 Intcom**», можно начать разговор

Шаг 4: во время разговора нажимая на [ ] или [ ], можно регулировать громкость, нажмите [ ], чтобы прервать связь. Если первой прерывает связь трубка, база автоматически возвращается в состояние ожидания

Поиск номеров телефонов, на звонки с которых не ответили

Шаг 1: нажмите [**FUN**], на экране появится «**Missed Call**»

Шаг 2: нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится нужный вам номер

Шаг 3: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Поиск номеров принятых звонков и времени звонка

Шаг 1: нажмите [**FUN**], на экране появится «Received Call»

Шаг 2: нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится нужный вам номер

Шаг 3: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Поиск ранее набранных номеров и времени звонка

Шаг 1: нажмите [**FUN**], на экране появится «**Dialed Call**»

Шаг 2: нажимайте [ ] или [ ], пока на экране не появится нужный вам номер

Шаг 3: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Удаление номеров из памяти

(1). Удаление номеров поодиночке

Шаг 1: нажимайте [**FUN**], пока на экране не появится нужная вам группа номеров (**Dialed**, **Received**, **Missed**)

Шаг 2: нажимайте [◄] или [►], пока на экране не появится номер, который вы хотите удалить

Шаг 3: нажмите [**CALL**], на экране появится «**Erase?**»

Шаг 4: нажмите [**CALL**] снова, чтобы подтвердить удаление, на экране появится «**Erasening…**», после этого вы услышите звуковой сигнал, означающий, что номер удален

(2). Удаление целыми группами

Шаг 1: нажимайте [**FUN**], пока на экране не появится нужная вам группа номеров (**Dialed**, **Received**, **Missed**)

Шаг 2: нажимайте [**CALL**] около 2-х секунд, после этого вы услышите звуковой сигнал, означающий, что группа удалена

(3). Удаление всех номеров из памяти

Отключите базу от питания, нажмите и удерживайте любую кнопку, за исключением [**CALL**], в этот момент включите питание, и номера удалятся

Выбор мелодии звонка

Шаг 1: нажмите [**FUN**], пока на экране не появится «**Ring Tone**»

Шаг 2: нажимайте [◄] или [►], чтобы выбрать мелодию

Шаг 3: нажмите [↩], чтобы вернуться в состояние ожидания

Установка времени

Шаг 1: когда база находится в рабочем состоянии, нажимайте [**FUN**], пока на экране не появится «**Set Time**»

Шаг 2: нажимая [◄] или [►], выберите месяц

Шаг 3: нажмите [**CALL**], на экране замигает «число»

Шаг 4: нажимая [◄] или [►], выберите число

Шаг 5: нажмите [**CALL**], на экране замигает «часы»

Шаг 6: нажимая [◄] или [►], выберите час

Шаг 7: нажмите [**CALL**], на экране замигает «минуты»

Шаг 8: нажимая [◄] или [►], выберите минуту

Шаг 9: нажмите [↩], чтобы вернуться в состояние ожидания

Установка времени будильника

(1). Будильник утром

Когда время будильника подходит к установленному, он будит вас по следующей схеме: звонок 1 минуту – пауза 5 минут – два подобных цикла – звонок 1 минуту – выход из функции будильника. Чтобы остановить звонок, нажмите на любую кнопку на базе

(2). Установка времени будильника

Шаг 1: когда база находится в рабочем состоянии, нажимайте [**FUN**], пока на экране не появится «**Alarm**»

Шаг 2: нажимая [ ] или [ ], выберите час

Шаг 3: нажмите [**CALL**], на экране замигает «минуты»

Шаг 4: нажимая [ ] или [ ], выберите минуту

Шаг 5: нажмите [**CALL**], на экране замигает «**ON/OFF**»

Шаг 6: нажимая [ ] или [ ], выберите включение или отключение будильника

Шаг 7: нажмите [ ], чтобы вернуться в состояние ожидания

Технические характеристики

Характеристика	База	Телефонная трубка
Получение сигнала		
Чувствительность 12DB	-120dBm	-120dBm
Частота	233-236MHz	133-136MHz
Ток передачи	AC85-265	3,6V Li-on
Отклонение частоты	5KHz	5KHz
Рабочее состояние	Полный дуплекс	Полный дуплекс
Передача сигнала		
Частота	233-236MHz	133-136MHz
Отклонение частоты	5KHz	5KHz
Остаточная интерференция	60dB	60dB
Ток в режиме ожидания	10mA	60mA
Отклонение частоты	5KHz	5KHz

Примечания

- Каждой трубке пин-код присваивается на заводе-изготовителе, сменить его следует только при больших шумах при связи, или когда трубка не может связаться с базой
- При разговоре не следует касаться телефонной антенны руками или каким-либо предметом. Нельзя касаться антенны головой и гнуть ее, иначе любая связь станет невозможна
- Радиус связи – 20-60 км

Устранение неполадок

Выполняя нижеследующие шаги, вы сможете устранить мелкие неполадки вашего телефона:

A. Телефон не реагирует на нажатие кнопок

- Вы заблокировали клавиатуру, и не вышли из этого состояния
- Переустановите батареи
- Вы нажали на какую-либо из функциональных кнопок, и не вышли из состояния

B. Телефон не работает

- Проверьте правильность установки
- Проверьте, надежно ли подсоединен шнур питания
- Проверьте уровень заряда батарей
- Пульс \ тон набор номера не подходят вашей местной телефонной системе

C. Телефонная трубка не звонит

- Убедитесь, что телефонный шнур надежно привинчен в разъем базовой установки
- Проверьте правильность установки антенны
- Вы можете находиться слишком далеко от базовой установки

D. Слишком большие помехи, или вашего оппонента вообще не слышно

- Смените канал приема звонков, после этого переустановите пин-код трубок
- Вы находитесь слишком далеко от базовой установки
- Батарея нуждается в перезарядке
- Смените место установки базы
- Проверьте, полностью ли вытащена антенна трубки, и не задевает ли она вас или какие-либо предметы
- Проверьте, есть ли поблизости источник сильного радиоизлучения

E. Помехи экрана

- Низкий заряд батарей
- Вытащите батарею на 10 секунд, затем снова вставьте

F. База и трубка не могут связаться друг с другом

- Те же причины, что и D
- Переустановите пин-код

G. Не работает трубка

- Какая-либо другая трубка в действии
- Трубка не подключена к базе

H. Невозможно дозвониться до другой трубки

- неправильный идентификационный номер

- вы превысили радиус связи

I. Трубка не издает звуков при нажатии на клавиши

- отключите «Beep off»

J. Невозможно набрать номер на базе

- Вы установили блокировку первого номера на базе